

Общество с ограниченной ответственностью
«ФАБРИКА СТАРТ»
ИНН: 5405050383 КПП: 540501001
ОГРН: 11995476085254
Расчётный счёт № 40702810306000001713
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск
к/с 30101810100000000850
БИК 045004850

630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261/2 оф.1, тел./факс (383) 327-07-70

05.08.2026г.

Уважаемые партнеры, информируем вас о правилах ухода за бильярдными бортами.

Главное требование для сохранности стола и инвентаря в целом – поддержание в бильярдной комнате постоянной температуры и влажности воздуха. Постоянные резкие перепады приводят к деформациям деревянных элементов стола – они могут растрескаться, а сукно – растянуться. Рекомендуемые условия: влажность воздуха до 60%, температура в пределах 20-24 С.

Для сохранения гарантии и безупречного вида стола , нужно соблюдать следующие рекомендации:

- Протирайте деревянный каркас и борта влажной салфеткой из микрофибры без агрессивной химии. Запрещено использовать моющие пылесосы, мыть водными растворами, нельзя использовать спиртосодержащие средства, растворители или абразивные порошки.
- Рекомендуем использовать специальные воски и полироли для мебели из дерева примерно раз в месяц. Воск и полироль маскирует мелкие царапины и создает защитный слой от влаги.
- Удаляйте следы мела и пыли только сухой мягкой тканью и сразу после игры.
- Никогда не ставьте на борта напитки, пепельницы и не облокачивайтесь на них всем телом. Это может деформировать геометрию борта или испортить лаковое покрытие.
- Защита от солнца. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на борта. Ультрафиолет разрушает лаковое покрытие и приводит к выцветанию древесины.
- Рекомендуем использовать средства от Фабрики Старт, бренда **Start Billiards**:

Универсальный очиститель деревянных поверхностей.

Универсальный очиститель для бильярдного сукна.

Если соблюдать рекомендации, ваш бильярдный стол прослужит долгие годы.

Директор ООО «Фабрика Старт» _____



_____ Тананыкин А.С